

## **PROCEDIMENTOS PARA MONTAGEM DE CUBOS DE RODA DIANTEIROS SEM ROLAMENTO COM PESCOÇO ESTRIADO**

O rolamento deverá ser montado com ferramentas apropriadas, totalmente no esquadro e 100% nivelado para que na colocação não haja empenamento do pescoço, conforme for pressionado no balancim. Nossos cubos são usinados com alta tecnologia e saem de fábrica livres de empenamento.

Obs: a trepidação do pedal do freio normalmente é sintoma da má colocação do rolamento no cubo o que, se confirmado, torna improcedente a garantia do produto.

---

## **CUBOS COM CHICOTE PARA LEITURA DO ABS**

Todos os cubos de roda que são acompanhados de chicote para leitura do ABS (sensor tipo 'pulg'), deverão ser montados com o próprio chicote que os acompanha, ou seja, como forem encontrados na embalagem. Em nenhuma hipótese deve-se usar o chicote antigo, que se encontrava no veículo, ou adulterar o chicote novo, pois isto impediria o perfeito funcionamento do sistema.

