

PROCEDIMENTOS PARA MONTAGEM DE CUBOS DE RODA DIANTEIROS SEM ROLAMENTO COM PESCOÇO ESTRIADO

O rolamento deverá ser montado com ferramentas apropriadas, totalmente no esquadro e 100% nivelado para que na colocação não haja empenamento do pescoço, conforme for pressionado no balancim. Nossos cubos são usinados com alta tecnologia e saem de fábrica livres de empenamento.

Obs: a trepidação do pedal do freio normalmente é sintoma da má colocação do rolamento no cubo o que, se confirmado, torna improcedente a garantia do produto.

CUBOS COM CHICOTE PARA LEITURA DO ABS

Todos os cubos de roda que são acompanhados de chicote para leitura do ABS (sensor tipo 'pulg'), deverão ser montados com o próprio chicote que os acompanha, ou seja, como forem encontrados na embalagem. Em nenhuma hipótese deve-se usar o chicote antigo, que se encontrava no veículo, ou adulterar o chicote novo, pois isto impediria o perfeito funcionamento do sistema.

